

水表错误代码一览表

--版本：2015. 09. 01

代码	错误原因
Err--07	磁干扰错误 3 次后，显示不允许开阀错误
Err--20	卡类型错误
Err--21	天线断开错误(仅低频卡水表)
Err--22	用户卡号错误
Err--23	购买次数错误
Err--24	数据溢出错误
Err--25	多次卡写入时，表已经锁定用户卡
Err--27	工程卡转移数据时，表内数据为 0
Err--28	用户卡回写卡失败
Err--29	区域码错误
Err--30	回写错误时，重新回写卡类型不对
Err--31	执行器限位开关坏，5 次开关检测不到开关到位
Err--32	工程卡(无数据)回写卡失败
Err--33	工程卡(有数据)回写卡失败
Err--34	调试卡回写卡失败
Err--36	工程卡转移数据时，表已开户(安装的新表可能是旧表)
Err--37	没有开户的表，打用户旧卡
Err--38	厂商代码错误
Err--41	卡数据校验错误-固定数据
Err--42	卡数据校验错误-回写数据(仅低频卡水表)
	卡密码校验错误(仅接触式 IC 卡水表)

更改说明：

取消：Err—26：工程卡回写数据时，表内已有数据

增加：Err-07

- 查询卡查询错误计数值：(P1.02 版本后增加)



关于限制符号的说明

磁干扰时，主界面常显限制符号

单簧管状态，主界面闪烁显示限制符号

限制符号只有在双簧管恢复正常交替发脉冲后才能取消

次数最大值为99，超过99次，按99次计算

清零卡，恢复卡可以清除，用户开户时清零重新开始计数

查询卡可以查询该记录